

**СТАТИСТИКА ПОЖАРОВ ПО КРУПНЫМ ГОРОДАМ
И РОССИИ В ЦЕЛОМ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО 80% ПОЖАРОВ
ПРОИСХОДИТ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ.**



**ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ
ПОЖАРОВ В БЫТУ:**

- неосторожное обращение с огнем при курении и приготовлении пищи;
- перегрузка одной розетки большим количеством электроприборов;
- неисправность электропроводки;
- проведение электрогазосварочных работ при ремонте в квартирах без соблюдения мер безопасности;
- детская шалость с огнем;
- нарушение правил пожарной безопасности при организации новогодних праздников (использование некачественных гирлянд, свечей, бенгальских огней, легковоспламеняющихся елочных украшений, пиротехнических устройств).

Признаки начинающегося пожара:

- запах перегревшегося вещества и появление легкого, сначала едва заметного, а затем все более сгущающегося и действующего на глаза дыма;
- понижение накала электрических ламп, что иногда также является признаком назревающего загорания изоляции электропроводов.

Распространению пожара в жилом доме чаще всего способствуют вентиляционные каналы, открытые окна и двери, через которые поступает свежий воздух, дающий дополнительный приток кислорода. Вот почему не рекомендуется разбивать стекла в окнах горящего помещения и оставлять открытыми двери.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Безопасное использование электрических приборов.

Не используйте электроприборы **при повреждении или износе шнура** питания или вилки. Ремонтуйте электроприборы только в специализированных центрах.



Если не собираетесь пользоваться электроприбором несколько дней, **отсоедините его от электрической сети**. Выключая электроприбор из розетки, держитесь за вилку, никогда не тяните за шнур питания.



Не включайте в одну сетевую розетку несколько электроприборов.

Провода электроприборов:

- не должны проходить рядом с обогревающими приборами;
- мешать при ходьбе;
- заземляться дверью.



ГАЗ

Безопасное использование газового оборудования.

Проверьте герметичность шлангов и резьбовых соединений с помощью мыльной пены, намазав место предполагаемой утечки газа намыленной губкой. При наличии утечки - появятся мыльные пузыри.



Чтобы зажечь газовую горелку, сначала поднесите зажженную спичку, а затем плавно откройте газовый кран. При этом остерегайтесь сквозняков - они могут затушить огонь.



Не оставляйте включенные **газовые горелки** без присмотра, огонь в горелке должен быть равномерным, а цвет пламени - густо-голубым. Желтый, красный, иной цвет огня свидетельствует о неполадках. Признак неблагополучия - появление копоти на кастрюлях.



Следите за тем, чтобы нагреваемая на газовой плите жидкость не залила пламя горелки.

Для предотвращения накопления в воздухе вредных, а иногда и смертельно опасных продуктов неполного сгорания газа - не используйте зажженные горелки для обогрева квартир.



ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ



Потушите сигарету смочив её водой.

НИКОГДА не курите в кровати.



Не используйте свечи или горелки вблизи штор и окна.



Не допускайте отогревания замёрзших отопительных и водопроводных труб открытым пламенем, нарушения правил проведения сварочных и других огневых работ.



КУХНЯ

Профилактика возгораний
и пожаров.

В процессе варки не оставляйте плиту **БЕЗ ПРИСМОТРА**. Масла и жиры могут загореться вследствие выкипания или нагревания.



Нельзя подпускать детей близко к плите во время приготовления пищи. Все кастрюли, чайники лучше ставить на дальние конфорки, ближе к стене. Не готовьте еду, с ребенком на руках.



Не сушите белье над газовой плитой. Не используйте включенные конфорки для обогрева помещения. Это может привести к пожару.



Будьте аккуратны с растительными и животными маслами во время жарки, во избежание их возгорания. При возгораниях - немедленно выключите газ и **НАКРОЙТЕ СКОВОРОДКУ КРЫШКОЙ** или разделочной доской.



Тушить водой **НЕЛЬЗЯ!**

Во время приготовления пищи **нельзя** находиться в одежде со свисающими рукавами. Длинные волосы должны быть подколоты.



Не загромождайте варочную зону посторонними предметами. Так же не допускается, чтоб дети играли на кухне. Не допускайте большого скопления проводов от различных электроприборов. Желательно, чтобы пол в варочной зоне был не скользким и огнеупорным.



Не забывайте **ВЫКЛЮЧИТЬ ПЛИТУ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ** на кухне после их использования.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗГОРАНИЯХ

ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ

Признаки возгорания: запах дыма, горелой электропроводки и т.п.
При загорании электроприбора немедленно отключите его от электричества. При запахе горелой изоляции отключите общий выключатель на электрощите.

Небольшое пламя можно потушить (на обесточенном электроприборе):



накрыв плотными одеялами, покрывалом, несинтетической тканью, плотно прижимая по краям.



залит водой (во избежание травм от возможного взрыва кинескопа нужно находиться сзади или сбоку от него).



засыпав сыпучим материалом (сода, соль, песок, земля из цветочного горшка, стиральный порошок и т.п.).

КУХОННОЕ ПОЛОТЕНЦЕ

Загорелось кухонное полотенце - бросьте его в раковину, залейте водой или плотно прижмите горящий конец полотенца разделочной доской, крышкой от кастрюли или другим не горящим концом того же полотенца.



МУСОРНОЕ ВЕДРО

Загорелось содержимое мусорного ведра, мусорной корзины, небольшой коробки - **принесите воду и залейте огонь.**



ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗГОРАНИЯХ

ВОЗГОРАНИЕ В ЛИФТЕ



Заметив признаки возгорания, немедленно сообщите диспетчеру, нажав кнопку "ВЫЗОВ". Зовите на помощь.



Выйдя из кабины, сразу заблокируйте лифт, чтобы в него не вошли другие люди.



Если не удалось выйти из лифта, постарайтесь закрыть нос и рот мокрой повязкой.

ВОЗГОРАНИЕ НА БАЛКОНЕ

При возгорании на балконе попытайтесь потушить пожар водой или другими средствами, так как огонь может быстро распространяться в квартиры верхних этажей. Если загорание произошло в ваше отсутствие, и момент для быстрого тушения (1-2 мин.) упущен, быстро уходите из дома, из квартиры, плотно закрывая за собой все двери, оповестите соседей, вызовите пожарных. Заберите, по возможности, все документы и деньги.



Если в первые минуты справиться с возгоранием не удалось и оно переросло в пожар, надо срочно покинуть помещение. Помните о токсичности дыма!



При пожаре звони **01**
или **112** (с мобильного телефона)

ПРАВИЛА ВЫЗОВА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

При вызове сообщите следующие сведения:

- **адрес**, где обнаружено загорание или пожар;
- **объект**, где происходит пожар: во дворе, в квартире, в подвале, на складе и т.д.;
- **что горит** (конкретно: телевизор, мебель, автомобиль);
- если диспетчер попросит, то уточните: номер дома, подъезда, квартиры, на каком этаже пожар, сколько этажей в здании, откуда удобнее подъехать, код для входа в подъезд, есть ли опасность для людей и т.д.;
- свою фамилию и телефон.

Говорите по телефону четко и спокойно, не торопитесь. По вашему звонку пожарная команда уже поднята по тревоге и выезжает, а все дополнительные сведения ей передадут по рации.

После вызова выйдите из дома, встретьте пожарную машину и покажите самый быстрый и удобный проезд к месту возникшего пожара.